

D ECO-DuR Kassetten-Duschrollo "de luxe"

Montageanleitung

- Öffnen der Alu-Kassette durch Herausdrehen der Schrauben *1* und *2*.
- Welle *3* mit runden Lagerzapfen aus dem Seitenteil *4* drücken
- Vor dem Bohren unbedingt den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen überprüfen und berücksichtigen.
- Durch die vorgebohrten Löcher *6* an der Kassettenoberseite die Bohrlöcher an der Decke markieren, Löcher bohren, Dübel einsetzen,
- Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind zur Befestigung des Kassetten-Duschrollos an einer massiven Decke geeignet. (Bohrer 6 mm) Je nach Beschaffenheit der Decke sind eventuell andere
- Welle *3* einsetzen und den Lagerzapfen in das Seitenteil *4* drücken. Nach Montage der Welle*3*, Kassettenunterteil zuklappen und verschrauben *1* und *2*.

Umbau des Rollos (Seitenzug auf die andere Seite)

- Die Seitenteile *4* und *5* gegeneinander austauschen.
- Welle *3* : Stopfen mit runden Lagerzapfen entfernen.
- Welle *3* : Seitenzuggetriebe entfernen und in das gegenüberliegende Ende der Welle wieder einsetzen.
- Montage wie oben.

Nach dem Duschen Vorhang abtrocknen lassen, dann erst einrollen!

Reinigung der Folie:

Mit flüssigem Reiniger einsprühen, einwirken lassen, abbrausen.

Die Firma ECO-DuR GmbH übernimmt für alle die von ihr gelieferten Artikel eine Gewährleistung auf die gesetzliche Dauer von 2 Jahren. Ausgenommen hiervon sind sämtliche Verschleißteile, insbesondere die Welle mit Folie, das Getriebe sowie sämtliche Seitenteile. Ausgenommen ist die Gewährleistung auch im Falle unsachgemäßer Anwendung und Bedienung.

